

**DE Montagehinweise****1** Montage in Postforming-Platte: Grafik 2 – 18

Montage in Naturstein/Glas/...:

Grafik 19 – 33

**3 • 23 Schablonen prüfen**

&gt; Prüfen, ob Schablonen und Keramik zueinander passen.

**10 • 27 Einbauwaschschalen verkleben**

HINWEIS! Produktschäden, wie z. B.

&gt; Risse, durch falschen Klebstoff.

&gt; Geeigneten, dauerelastischen

&gt; Eigenschaften des Klebstoffs

und der zu verklebenden

Materialien beachten und mit

Konsolenhörster abstimmen.

**EN Mounting instructions****1** Installation in a postforming plate:

Diagramm 3 – 18

Installation in natural stone/glass/...:

Diagramm 19 – 33

**3 • 23 Check the template**

&gt; Check whether the template and ceramic match

**10 • 27 Affix the vanity base**

NOTE! Product damage, such as

&gt; cracks due to the wrong adhesive.

&gt; Use a suitable, permanently elastic adhesive.

&gt; Observe the properties of the adhesive and materials to be bonded and coordinate with the console manufacturer.

**FR Consignes de montage****1** Montage dans la plaque de postforming :

Graffic 2 – 18

Montage dans la pierre naturelle/le verre/...:

Graffic 19 – 33

**3 • 23 Vérifier le gabarit**

&gt; Vérifier si le gabarit et la céramique correspondent.

**10 • 27 Coller la vasque à encastrement**

NOTE! Les dommages pour

&gt; le produit, que si fissures,

occasionsnés par une colle

incorrecte.

&gt; Utiliser une colle élastique

adaptée: Tenir compte de la propriété de la colle et des matériaux à coller en consultant le fabricant de la console.

**NL Montage-instructies****1** Montage in postforming-plaat:

Afbeelding 2 – 18

Montage in natuursteen/glas/...:

Afbeelding 19 – 33

**3 • 23 Sjabloon controleren**

&gt; Controleer of sjabloon en keramiek bij elkaar passen.

**10 • 27 Inbouw wastafel verlijmen**

LET OP! Schade aan het product,

&gt; bijv. scheuren, door verkeerde klei-

&gt; stof. Gebruik gomhikite, continu-

neem de eigenschappen van de

lijm en de materialen die moeten

worden verlijmd in acht en verifieer dit met de fabrikant van

de console.

**ES Indicaciones de montaje****1** Montaje en placa postforming:

Imagen 2 – 18

Montaje en piedra natural/vidrio/etc.:

Imagen 19 – 33

**3 • 23 Asenヌソホジエット**

&gt; Asenヌス Postforming-levvyn:

Grafika 2 – 18

Asenヌス luonnonkiven/laasinf/...:

Kuva 19 – 33

**3 • 23 Tarkasta matline**

&gt; Tarkasta, että malline ja

asennettava tuote ovat

yhteensovivia.

**3 • 23 Comprobar la plantilla**

&gt; Comprobar que coinciden la plantilla y la cerámica.

**10 • 27 Pegar el lavabo empotrado**

ADVERTENCIA! Desperfectos en el

producto como, por ejemplo, fisuras

y deformaciones incorrectas.

&gt; Utilizar un pegamento de

elasticidad permanente

adecuado:

&gt; Teniendo en cuenta las

características del pegamento

y de los materiales que se van

a pegar y acordarlos con el

fabricante de la encimera.

**IT Indicazioni per l'installazione****1** Montaggio in piano arrotolato:

Grafico 2 – 18

Montaggio in naturale/verro/...:

Fig. 19 – 33

**3 • 23 Controllare la linea**

&gt; controllare che la linea e il

ceramico coincidano.

**10 • 27 Incollaggio del lavabo da incasso**

NOTA! Danni al producto, ad es.

&gt; crece, a causa de adhesivo errato.

&gt; Utilizar un pegamento adhesivo

elástica permanente

controlare le caratteristiche

dell'adesivo e dei materiali da

incollare e accordarsi con il

costruttore della consolle.

**PT Instruções de montagem****1** Montagem na placa de postforming:

Grafico 2 – 18

Montagem em pedra natural/vidro/...:

Grafico 19 – 33

**3 • 23 Verificar o gabarito**

&gt; Verificar se o gabarito e a cerâmica combinam.

**10 • 27 Colar o lavatório de embutir**

&gt; Colar o lavatório de embutir

NOTA! Danos ao produto, tais como

rachaduras, devido à colar incorreta.

&gt; Deve ser usada uma cola

apropriada, que permaneça

elástica.

Observar as propriedades da

cola e dos materiais a serem

colados e consultar o fabricante

da consola.

**DA Monteringsanvisninger****1** Montering i efterformet plade:

Grafik 2 – 18

Montering i natursten/glas/...:

Grafik 19 – 33

**3 • 23 Kontroller skablonen**

&gt; Kontroller, om skablonen og keramikken passer sammen.

**10 • 27 Lim håndvask fast**

NOTÆR! Produktdamme

&gt; ved at bruge fejlgodt

elastisk klister.

&gt; Brug en godkendt, permanent

elastisk klister.

&gt; Kontrollere, om skablonen

og keramikaen svarer til hinanden.

**10 • 27 Prægning af integreret lavabotopplade**

&gt; Prægning af integreret lavabotopplade

NOTÆR! Vælest limstikket, nogen tækteks

mødrat.

&gt; Kast klisteret, når du

bruger den.

**3 • 23 Kontrolle sjablonen**

&gt; Kontrollere, om sjablonen og keramikaen svarer til hinanden.

**10 • 27 Prægning af integreret lavabotopplade**

&gt; Prægning af integreret lavabotopplade

NOTÆR! Vælest limstikket, nogen tækteks

mødrat.

&gt; Kast klisteret, når du

bruger den.

**3 • 23 Kontrolle sjablonen**

&gt; Kontrollere, om sjablonen og keramikaen svarer til hinanden.

**10 • 27 Prægning af integreret lavabotopplade**

&gt; Prægning af integreret lavabotopplade

NOTÆR! Vælest limstikket, nogen tækteks

mødrat.

&gt; Kast klisteret, når du

bruger den.

**3 • 23 Kontrolle sjablonen**

&gt; Kontrollere, om sjablonen og keramikaen svarer til hinanden.

**10 • 27 Prægning af integreret lavabotopplade**

&gt; Prægning af integreret lavabotopplade

NOTÆR! Vælest limstikket, nogen tækteks

mødrat.

&gt; Kast klisteret, når du

bruger den.

**3 • 23 Kontrolle sjablonen**

&gt; Kontrollere, om sjablonen og keramikaen svarer til hinanden.

**10 • 27 Prægning af integreret lavabotopplade**

&gt; Prægning af integreret lavabotopplade

NOTÆR! Vælest limstikket, nogen tækteks

mødrat.

&gt; Kast klisteret, når du

bruger den.

**3 • 23 Kontrolle sjablonen**

&gt; Kontrollere, om sjablonen og keramikaen svarer til hinanden.

**10 • 27 Prægning af integreret lavabotopplade**

&gt; Prægning af integreret lavabotopplade

NOTÆR! Vælest limstikket, nogen tækteks

mødrat.

&gt; Kast klisteret, når du

bruger den.

**3 • 23 Kontrolle sjablonen**

&gt; Kontrollere, om sjablonen og keramikaen svarer til hinanden.

**10 • 27 Prægning af integreret lavabotopplade**

&gt; Prægning af integreret lavabotopplade

NOTÆR! Vælest limstikket, nogen tækteks

mødrat.

&gt; Kast klisteret, når du

bruger den.

**3 • 23 Kontrolle sjablonen**

&gt; Kontrollere, om sjablonen og keramikaen svarer til hinanden.

**10 • 27 Prægning af integreret lavabotopplade**

&gt; Prægning af integreret lavabotopplade

NOTÆR! Vælest limstikket, nogen tækteks

