




Luv

LU 9670

Instrucțiuni de montare



A mm	B mm	C mm
1600	1410	1200




Indicații de utilizare

Seria de mobilier de baie corespunde normelor și directivelor valabile în momentul livrării și este concepută pentru utilizarea în băi. Trebuie evitată stropirea directă cu apă, de ex. în timpul dușului.

Racordul la curent 110 V – 230 V trebuie să fie pus la dispoziție de către beneficiar.

Ne rezervăm dreptul de a efectua îmbunătățiri tehnice și modificări optice la produsele din poze.



Instrucțiuni de montaj pentru mobilă de baie cu linie de curent electric



Siguranță

2



Instalația electrică

3



Siguranță

Utilizare conform destinației

Instrucțiunile de montaj sunt parte componentă a produsului Duravit și se adresează persoanelor care realizează instalația electrică pentru produs. Instrucțiunile de montaj trebuie să fie citite cu atenție și să fie disponibile în orice moment.

Grupul-țintă și calificarea

Instalarea electrică trebuie realizată numai de către specialiști calificați în domeniul electric.

Tipul de protecție al produselor Duravit

Tipul de protecție al produselor Duravit purtătoare de curent corespunde cel puțin standardului IP 44.

Clase de protecție a becurilor

Clasa de protecție	Cablul de racordare
I	H05VV-F, 3x 1,5 mm ²
II	H03VV-F, 2x 0,75 mm ²

Directive și norme

Produsele Duravit corespund directivelor referitoare la marcajul CE:



Semne și simboluri

Simbol	Semnificație
>	Acțiune necesară

Eliminarea

- Produsul nu trebuie eliminat la gunoiul menajer. Produsele cu acest simbol trebuie eliminate conform directivei DEEE prin intermediul punctelor de colectare locale pentru deșeuri electronice.



Indicații privind siguranța

Pericol de moarte

Contactul cu curentul duce la electrocutare.


- > Instalația electrică trebuie realizată conform directivelor și normelor naționale, europene și internaționale.
- > Respectați zonele protejate pentru spațiile cu umiditate conform normelor specifice țării, a prevederilor locale și a directivelor pentru joasă tensiune.
- > Realizați racordul electronic prin siguranțe automate GFI pentru spații cu umiditate sau alte încăperi cu indicații speciale.
- > Despărțiți componentele electrice de rețeaua de curent înainte de instalare.
- > Verificați dacă toate componentele sunt scoase de sub tensiune.
- > Preveniți pornirea accidentală a fluxului de curent.

Pătrunderea de corpuri străine și apă

Corpurile străine sau apa în echipament duc la scurtcircuite care pot cauza daune asupra produsului.

- > Respectați zonele de protecție pentru produsele Duravit.

Zone de protecție



A Dulapul cu oglindă cu IP 44 poate fi suspendat în zona 2.

B O priză din dulapul cu oglindă trebuie să fie montată în afara zonelor.

Clasă de eficiență energetică


- Acest produs conține o sursă de lumină aparținând clasei de eficiență energetică E.




Instalația electrică

Instalația electrică pentru clasa de protecție I

Racordul la curent




Racordarea opțională a unui buton extern





Instalația electrică pentru clasa de protecție II

Racordul la curent



Racordarea opțională a unui buton extern



DURAVIT AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 7833 70 0
Fax +49 7833 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com

