




Luv

LU 9669

설치 설명서




A mm	B mm	C mm
1200	1010	1200



사용 지침

본 욕실 가구 시리즈는 배송 시의 해당 표준 및 지침을 준수하며 욕실 설치용으로 제조되었습니다. 물과의 직접 접촉(예: 샤워 시)을 피하십시오. 설치 장소에 110V~230V 규격의 콘센트가 제공되어야 합니다.

사진에 제시된 제품에 기술적인 개선 및 디자인 변경이 있을 수 있습니다.



전원이 흐르는 욕실 가구 설치 설명서



안전

2



전기설비

3



안전

적절한 사용

이 설치 설명서는 Duravit 제품의 구성요소이며, 제품의 전기 설비 담당자용으로 제작되었습니다. 설치 설명서를 주의 깊게 읽고 항상 준수해야 합니다.

대상 그룹 및 자격

전기 설비는 반드시 자격을 갖춘 전기 기술자가 설치해야 합니다.

Duravit 제품 보호 등급

전원이 흐르는 Duravit 제품의 보호 등급은 최소 기본 IP 44입니다.

조명 보호 분류

보호 분류	연결 라인
I	H05VV-F, 3x 1.5mm ²
II	H03VV-F, 2x 0.75mm ²

지침 및 표준

Duravit 제품은 CE 마크의 지침을 준수합니다.



표시 및 기호

기호	의미
>	행동 필요함

폐기

- 제품을 일반폐기물로 버리지 마십시오. 이 기호가 있는 제품은 WEEE 지침에 따라 지역별 전자 기기 수거 장소에 폐기해야 합니다.



안전 지침

생명 위험

전원과 접촉하면 감전이 발생합니다.


- > 국가, 유럽, 국제 지침 및 표준에 따라 전기 설비를 설치하십시오.
- > 국가별 표준, 지역 규정, 저전압 지침에 따른 습실 보호 영역을 준수하십시오.
- > 습실 또는 기타 특수 목적용 공간에는 GFI 안전 차단 장치를 이용하여 전기를 연결하십시오.
- > 전기 부품을 설치하기 전에 전원에서 분리하십시오.
- > 모든 부품의 전원이 차단되었는지 확인하십시오.
- > 전원 공급 장치가 실수로 켜지지 않도록 하십시오.

이물질 및 물 침투

작동재에 이물질 또는 물이 들어가면 단락되고 제품이 손상될 수 있습니다.

- > Duravit 제품의 보호 영역에 유의하십시오.

보호 영역



A IP 44의 거울장은 영역 2에서 튀어나와도 됩니다.

B 거울장에 있는 소켓은 영역 밖에 조립되어 있어야 합니다.

에너지 효율 등급


- 이 제품에는 에너지 효율 등급 E의 광원이 포함됨.




전기설비

보호 분류 I 전기 설비

콘센트




옵션 사양의 외부 버튼 연결부





보호 분류 II 전기 설비

콘센트



옵션 사양의 외부 버튼 연결부



DURAVIT AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 7833 70 0
Fax +49 7833 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com

